


air essence



Typhoon

User manual

SPIS TREŚCI

1. W ZESTAWIE	01
2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	01
3. SCHEMAT	02
4. UŻYTKOWANIE	04
5. FUNKCJA SAMOOCZYSZCZANIA	06
6. UŻYCIE ODKURZACZA RĘCZNEGO	06
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	07


INHALTSVERZEICHNIS

1. IM LIEFERUMFANG	10
2. SICHERHEITSHINWEISE	10
3. SCHALTPLAN	11
4. VERWENDUNG	13
5. SELBSTREINIGUNGSFUNKTION	15
6. VERWENDUNG DES HANDSTAUBSAUGERS	15
7. FEHLERBEHEBUNG	16

TABLE OF CONTENTS

1. IN THE SET	19
2. SAFETY PRECAUTIONS	19
3. DIAGRAM	20
4. OPERATION	22
5. SELF-CLEANING FUNCTION	24
6. USING THE HANDHELD VACUUM CLEANER	24
7. TROUBLESHOOTING	25

W ZESTAWIE



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku na powierzchniach wewnątrz pomieszczeń. Zakazuje się instalowania, ładowania i używania tego produktu na zewnątrz, w łazienkach i w okolicach basenów.

Urządzenie nie powinno być używane przez osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, sensorycznymi lub intelektualnymi, ani przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (w tym dzieci), chyba że pod nadzorem opiekuna, aby zapewnić im bezpieczne korzystanie z produktu.

Nie pozwalaj małym dzieciom używać tego produktu jako zabawki.

Nie dotykaj wtyczki ani żadnej części produktu mokrymi rękami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Nie przesuwaj odkurzacza za pomocą przewodu zasilającego ani innych kabli, w przeciwnym razie może to spowodować niebezpieczeństwo.

Jeśli zasilacz lub wtyczka jest uszkodzona, nie uruchamiaj urządzenia.

Podczas użytkowania, jeśli zauważysz wyciek lub zbyt wysoką temperaturę silnika i nietypowy dźwięk, takie jak nadmierne przegrzewanie się urządzenia, dziwne dźwięki, zapach, słabe ssanie, itp., należy natychmiast przerwać użytkowanie.

Podczas ładowania, proszę używać ładowarki z zestawu, inne rodzaje ładowarek mogą spowodować awarię baterii.

Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez długi czas, wyłącz zasilanie i odłącz zasilacz.

Nie używaj urządzenia w pobliżu lub na powierzchniach łatwopalnych lub wybuchowych, istnieje ryzyko pożaru i eksplozji.

Nie używaj urządzenia w pobliżu działających kominków i grzejników, aby zapobiec deformacji obudowy urządzenia.

Nie używaj urządzenia do odsysania substancji o wysokiej temperaturze (niezgaszonego niedopałka, zapalek lub rozżarzonego popiołu itp.), substancji ultradrobnych (takich jak wapno, cement, wióry drewniane, proszek gipsowy, popiół, proszek węglowy, itp.), ostrych odłamków (takich jak szkło, gwoździe, pinezki itp.), substancji niebezpiecznych (takich jak rozpuszczalniki, środki do usuwania kamienia itp.) i substancji chemicznych (takich jak kwasy, itp.), łatwopalnych i wybuchowych cieczy (benzyna, produkty alkoholowe) oraz innych substancji o niepewnych właściwościach fizycznych.

Plamy o silnym tłuszczu, lepkości lub barwieniu, takie jak pasta do butów, farba, pigmenty, itp., nie są objęte zakresem użytkowania odkurzacza.

Proszę stosować się do instrukcji dotyczących środków czyszczących. Dodanie dużej ilości detergentu spowoduje zwiększenie produkcji piany podczas użytkowania i może przedostać się do silnika, co może być niebezpieczne.

Przechowuj odkurzacz poza zasięgiem dzieci.

Nie używaj napięcia, które nie odpowiada specyfikacji tego produktu, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia silnika.

Nie potrząsaj urządzeniem w górę i w dół, nie uderzaj gwałtownie, nie przechylaj jej na bok, nie kładź płasko na podłodze.


Obudowa urządzenia, jak i szczotka zawiera elementy elektryczne, nie można ich moczyć ani płukać, w przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru i porażenia prądem z powodu zwarcia.

Nie wolno uruchamiać urządzenia bez zamontowanych wszystkich elementów.

Przed wymianą końcówki, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

Po użyciu urządzenia, należy wyczyścić zbiornik na brudną wodę.

SCHEMAT



Montaż i demontaż górnego elementu odkurzacza

Montaż: przesunąć przycisk zwalniający do góry, włożyć część łączącą do głównego korpusu z naciskiem, usłyszysz "kliknięcie", oznaczające udaną instalację. Następnie przesunąć przycisk zwalniający w dół, aby zamocować element.
(Rysunek ①)

Demontaż: Przesunąć przycisk zwalniający do góry i wyjąć element.
(Rysunek ②)



Montaż i demontaż pojemnika na kurz

Montaż: Najpierw zainstaluj elementy filtrujące, dopasuj zaciski na tylnej części ręcznego odkurzacza do szczeliny pojemnika na kurz, delikatnie zamknij pojemnik. Usłyszysz "klik" oznaczający udany montaż.
(Rysunek ①)

Na dolnej części obudowy (z akumulatorem) znajdują się dwa małe, kwadratowe otwory.

W górnej części pojemnika na kurz znajdują się dwa zaczepy (piny), które muszą trafić w te otwory.

Aby połączyć obie części, ustaw je pod odpowiednim kątem i nasun tak, aby piny płynnie wsunęły się w otwory. Po ustawieniu elementów naciśnij przycisk „Release” – ułatwi to wsunięcie zaczepów w gniazda. Następnie dociśnij całość, aż obie części połączą się stabilnie.



Demontaż: Jeśli chcesz wyjąć pojemnik na kurz, naciśnij przycisk zwalniający pojemnik, aby go zdemontować. (patrz rysunek ②)


Montaż i demontaż pojemnika na czystą wodę

Montaż: Rozpocznij od umieszczenia dolnej części zbiornika na czystą wodę w otworze wsparcia w obudowie, a następnie delikatnie wciskaj zbiornik, aż usłyszysz <KLIK>.

(Rysunek 1).

Demontaż: jedną ręką przytrzymaj obudowę, drugą ręką naciśnij przycisk zwalniający zbiornik, następnie wyciągnij go.

(Rysunek 2).




Montaż i demontaż pojemnika na brudną wodę

Montaż: Najpierw umieść dolną część zbiornika w pozycji wsparcia otwarcia obudowy, a następnie delikatnie wciśnij zbiornik. Usłyszysz "kliknięcie", co oznacza, że został on zainstalowany pomyślnie.

(Rysunek 1)

Demontaż: Jedną ręką trzymaj obudowę, drugą naciśnij przycisk zwalniający zbiornik, następnie wyciągnij go.

(Rysunek 2)




Montaż i demontaż osłony wałka

Montaż: Wyrównaj osłonę szczotki do podstawy i naciśnij w dół. Po usłyszeniu <KLIK> montaż będzie udany.

(Rysunek 1)

Demontaż: Aby usunąć osłonę, naciśnij przycisk zwalniający pokrywę szczotki na obu końcach i podnieś ją do góry, aby ją zdjąć.

(Rysunek 2)



Montaż i demontaż wałka

Montaż: Złap za drążek łączący lewy koniec szczotki, wyrównaj prawy koniec szczotki z szczotką podłogową, następnie wsuń wałek do środka (automatyczne przyciągnięcie magnetyczne) -> (Rysunek 1).

Demontaż: Chwyć drążek łączący wałek, a następnie powoli wyciągnij szczotkę. -> (Rysunek 2).



UŻYTKOWANIE

Wskazówka: Przed rozpoczęciem zaleca się przeprowadzenie pełnego procesu ładowania i rozładowania, aby zapewnić dokładność programu zasilania.

Napełnianie zbiornika wodą

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania zbiornika, aby go wyjąć.

Otwórz pokrywę zbiornika i wlej wodę, nie przekraczając maksymalnej linii poziomu wody. Jeśli potrzebne jest dokładniejsze czyszczenie, zaleca się dodanie środka czyszczącego w proporcjach.

Zakryj pokrywę zbiornika na wodę, upewnij się, że jest ona na miejscu, a następnie umieść z powrotem zbiornik na obudowie.

- Nie dodawaj nieokreślonych specjalnych środków czyszczących ani środków dezynfekujących, aby uniknąć korozji urządzenia.
- Nie dodawaj gorącej wody o temperaturze powyżej 60 stopni, aby uniknąć deformacji zbiornika na wodę.



1



2



3

Użytkowanie


Przed użyciem upewnij się, że wszystkie części odkurzacza są właściwie zainstalowane.

Postaw nogę na górnej pokrywie szczotki podłogowej, przechyl urządzenie pod odpowiednim kątem, naciśnij przycisk zasilania.

* Nie usuwaj elementów do odkurzania ręcznego podczas korzystania z urządzenia.

* Stan ładowania nie zostanie uruchomiony przez naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania.

* Oprócz ciągłego świecenia diody sygnalizacyjnej zasilania podczas pracy, inne ikony automatycznie się zapalą w zależności od aktualnego trybu, nieaktualne tryby pozostaną wyłączone.




Przełączanie trybu

Domyślnie włączony jest tryb inteligentny, naciśnij przycisk przełączania trybu, aby dostosować tryb (inteligentny, mocny, odkurzanie, sterylizacja – 4 tryby).

Wyłączanie urządzenia


Gdy zostanie naciśnięty przycisk zasilania podczas pracy pojawi się głosowy komunikat: "wyłączenie za", maszyna kontynuuje pracę przez 3 sekundy.

Zmiana trybu



Napełnianie wodą i wylewanie

W trakcie użytkowania, gdy woda w zbiorniku na czystą wodę się skończy, odkurzacz wyda komunikat dźwiękowy i na ekranie pojawi się informacja: "brakuje wody w zbiorniku na czystą wodę, proszę dolać wody", wówczas należy wyłączyć urządzenie i dolać czystą wodę. Z kolei gdy brudna woda w zbiorniku osiągnie górną granicę, urządzenie automatycznie się wyłączy i pojawi się komunikat dźwiękowy i na ekranie: "zbiornik na brudną wodę jest pełny, proszę opróżnić zbiornik", wtedy należy wylać brudną wodę ze zbiornika, a następnie kontynuować użytkowanie.



Opróżnianie zbiornika z brudną wodą

Naciśnij i przytrzymaj przycisk usuwania zbiornika, aby wylać brudną wodę.

Chwć zbiornik jedną ręką i delikatnie wyciągnij go wraz z górną pokrywą filtra (za pomocą drugiej ręki).

Po wylaniu brudnej wody, ponownie zamontuj zbiornik w obudowie, usłyszysz "klik" oznaczający pomyślne zainstalowanie.

Należy wyczyścić zbiornik i filtry natychmiast po użyciu, wysuszyć i umieścić z powrotem w urządzeniu.

Ładowanie urządzenia


Umieść odkurzacz pionowo na stojaku ładowania; następnie

podłącz jeden koniec adaptera zasilającego do otworu ładowania na stojaku, a drugi koniec do gniazdka w domu.

Usłyszysz komunikat głosowy "rozpoczęto ładowanie",

dioda % ładowania miga i rozpoczyna się ładowanie; po pełnym

naładowaniu, dioda 100% będzie świecić przez jeszcze 30 sekund, a następnie zgaśnie.



Ładowanie uchwytu baterii: Włóż akumulator do miejsca ładowania baterii w uchwycie, podłącz adapter zasilający, czerwona dioda zostanie włączona i rozpocznie się ładowanie, zielona dioda zaświeci się po pełnym naładowaniu.

SAMOOCZYSZCZANIE I SUSZENIE

Odkurzacz wyposażony jest w 2 tryby czyszczenia: tryb krótki (szybkie samoczyszczenie + suszenie) oraz tryb długi (głębokie samoczyszczenie + suszenie), które pomagają utrzymać urządzenie w czystości i gotowości do pracy.

Tryb krótki: szybkie samoczyszczenie + suszenie

Naciśnij krótko przycisk „Mode/Clean”, aby uruchomić szybkie samoczyszczenie. W tym trybie wałek jest płukany zimną wodą i obracany, aby usunąć zabrudzenia oraz nadmiar wilgoci. Po zakończeniu czyszczenia odkurzacz automatycznie przechodzi w tryb suszenia wałka, który trwa od 4 do 5 godzin.

Tryb długi: głębokie samoczyszczenie + suszenie



Przytrzymaj przycisk „Mode/Clean” przez 3 sekundy, aby uruchomić głębokie samoczyszczenie. W tym trybie wałek jest czyszczony wodą o wyższej temperaturze, co pozwala skutecznie usunąć zabrudzenia i zapobiegać rozwojowi bakterii oraz powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Po zakończeniu cyklu urządzenie automatycznie przechodzi w tryb suszenia wałka, który trwa około 4–5 godzin.

Jeśli chcesz uruchomić tylko tryb suszenia ręcznie, przytrzymaj przycisk „On/Off” przez 3 sekundy. Urządzenie przejdzie bezpośrednio w tryb suszenia, który również trwa około 4–5 godzin.

UŻYCIE ODKURZACZA RĘCZNEGO

Przed użyciem upewnij się, że wszystkie części są na miejscu. Naciśnij przycisk włączania/wyłączenia, aby uruchomić odkurzacz ręczny i rozpocząć użytkowanie, domyślnie ustawiony jest tryb standardowy.


Należy pamiętać o czyszczeniu filtra i pojemnika na kurz. Można je czyścić pod bieżącą wodą, poczekać aż elementy wyschną i zamontować z powrotem do urządzenia.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Typ usterki	Kod błędu	Opis błędu	Reakcja urządzenia	Uwagi	Rozwiązanie
Awaria turbiny ssącej (część ssąca)	E1	Turbina zgłasza zablokowanie lub przegrzanie, Zatrzymuje się automatycznie, zgłoszenie błędu BDC_FG	Zgłoszenie błędu i zatrzymanie	Miga trójkąt ostrzegawczy	Sprawdź cały przewód powietrzny (np. czy nie ma zablokowanego filtra HEPA w pojemniku na kurz, gąbki w zbiorniku na brudną wodę lub wlotu ssącego urządzenia), aby upewnić się, że nic go nie blokuje.
Awaria szczotki (część obrotowa)	F1	Przeciążenie prądu lub zwarcie szczotki	Zgłoszenie błędu i zatrzymanie	Miga trójkąt ostrzegawczy	Sprawdź, czy wałek szczotki szorującej podłogę nie jest zablokowany.
Awaria szczotki (część ssąca)	F2	Przeciążenie prądu lub zwarcie innej szczotki	Zgłoszenie błędu i zatrzymanie	Miga trójkąt ostrzegawczy	Sprawdź, czy w szczotce nie zaplątały się włosy, które mogły spowodować zablokowanie.
Awaria zbiornika na brudną wodę	F0	Brak wykrycia zbiornika na brudną wodę	Zgłoszenie błędu i zatrzymanie	Miga trójkąt ostrzegawczy	Sprawdź trzy styki w zbiorniku na brudną wodę pod kątem utlenienia powierzchni (przetrzyj je wilgotną szmatką, aby sprawdzić, czy działają prawidłowo).
Ochrona przed przegrzaniem akumulatora	PH	Przegrzanie pakietu baterii, zatrzymanie ładowania	Powrót do normy po ostygnięciu, ładowanie wznowiane	-	Możliwa przyczyna: Natychmiastowe ładowanie po zakończeniu pracy, co powoduje podwyższenie temperatury ogniw w akumulatorze. Po wystarczającym schłodzeniu urządzenie powinno wrócić do normalnego działania.
Błąd połączenia z bazą	CO	Brak komunikacji z bazą	Usunięcie błędu po przywróceniu połączenia	-	Sprawdź, czy przewód od złącza ładowania nie odłączył się w stacji ładującej (brak komunikacji). Zweryfikuj stan zasilania, mierząc napięcie wyjściowe – powinno wynosić 27V. Styki ładowania (na urządzeniu lub w złączu) mogą być skorodowane z powodu wilgoci. Przetrzyj i delikatnie przeszlifuj oba styki oraz końcówki złącza ładowania, aby przywrócić przewodność. Zakłócenia komunikacji w przewodzie 6-pinowym w trzech kluczowych miejscach: pokrywie górnej urządzenia, zespole pojemnika na kurz oraz na styku z korpusem jednostki ręcznej.

Rozwiązywanie problemów i środki zaradcze

Rozwiązywanie problemów	Możliwe przyczyny awarii	Objaśnienie obrazkowe	Środki zaradcze
	<p>1. Otwór ssący głównej szcztotki jest zablokowany przez zanieczyszczenia.</p> <p>2. Przewód urządzenia jest zatkany przez zanieczyszczenia.</p> <p>3. Czerwona kłapka zbiornika na brudną wodę jest zablokowana przez zanieczyszczenia.</p>	 <p>Czerwony element to kłapka (osłona) zatrzymująca wodę</p>	<p>Wyczyść te elementy za pomocą szcztoteczki.</p>
<p>1. Po wyłączeniu i samoczyszczeniu z urządzenia kapie brudna woda podczas podnoszenia.</p> <p>2. Odkurzacznik nie zasysa wody.</p>	<p>1. Gąbki 1 i 2 w zbiorniku na brudną wodę są mokre, co może zmniejszyć siłę ssania.</p> <p>2. Filtr HEPA i metalowa siatka są zatkane, co również obniża siłę ssania.</p> <p>2.1. Podczas korzystania z odkurzacza do suchych zanieczyszczeń zbiornik może napełnić się dużą ilością kurzu, co może zablokować filtr HEPA i metalową siatkę.</p> <p>2.2. Jeśli filtr HEPA nie zostanie dokładnie wysuszony po czyszczeniu i zostanie użyty natychmiast, może łatwo ulec zatkaniu.</p>		<p>1. Wymień gąbki 1 i 2 na nowe.</p>  <p>GĄBKA 2 GĄBKA 1</p> <p>2. Wymień zestaw filtra HEPA lub wyczyść filtr HEPA i metalową siatkę.</p> <p>Uwaga: Upewnij się, że filtr HEPA jest całkowicie suchy po czyszczeniu przed ponownym użyciem.</p> 
	<p>Nie zamontowanie uchwytu na gąbkę w zbiorniku na brudną wodę po jej wyczyszczeniu może spowodować nieszczełne połączenie między zbiornikiem a korpusem urządzenia, co prowadzi do wycieku powietrza i zmniejszenia siły ssania.</p>		<p>Zamontuj ponownie uchwyt na gąbkę.</p> <p>Uwaga: Upewnij się, że gąbka pozostaje sucha.</p>
	<p>Elastyczna rurka jest uszkodzona.</p>		<p>Wymień elastyczną rurkę.</p>
	<p>Gromadzenie się dużej ilości kurzu lub zanieczyszczeń w silniku może prowadzić do jego zużycia oraz zmniejszenia siły ssania.</p>		<p>Wymień zestaw silnika.</p>
	<p>Podniesienie urządzenia przed jego pełnym wyłączeniem może spowodować, że woda pozostanie w przewodach i nie zostanie całkowicie zassana, co może prowadzić do jej cofania się i kłapania.</p>	<p>How to turn off the machine and its machine when shut-down step</p> 	<p>Poinstruj użytkownika, aby podczas wyłączenia urządzenia najpierw je odciągnął (zobacz wideo dotycząca wyłączenia urządzenia), a następnie uniósł je do pozycji pionowej po zakończeniu opóźnienia wyłączenia i całkowitym zatrzymaniu pracy. Pozwoli to skutecznie zapobiec wyciekaniu wody z przewodów lub pokrywy szcztotki obrotowej.</p>
<p>Podczas normalnego użytkowania woda jest zasysana do pojemnika na kurz.</p>	<p>Gąbki 1 i 2 w zbiorniku na brudną wodę mogą stać się mokre po czyszczeniu zbiornika lub nie zostać odpowiednio wysuszone. Może to powodować zasysanie wody do pojemnika na kurz podczas użytkowania.</p>		<p>Wymień gąbki lub wymyj ją, umyj i dokładnie wysusz.</p>
	<p>Jeśli zbiornik na brudną wodę jest prawie pełny i urządzenie jest używane w pozycji płaskiej (l09), może pojawić się komunikat głosowy „zbiornik na brudną wodę jest pełny”. Jeśli urządzenie nie zostanie w porę wyłączone i podniesione, lub jeśli zostanie położone płasko na podłodze, woda ze zbiornika na brudną wodę może przedostać się do pojemnika na kurz.</p>		
<p>Duża plama wody na podłodze.</p>	<p>Wałek szcztotki jest zużyty lub zesterzał się, co powoduje słabe wchłanianie wody.</p> <p>Miękka gumowa listwa dolnej szcztotki jest zdeformowana lub uszkodzona.</p>		<p>Wymień wałek na nowy.</p> <p>Wymień dolną miękką gumową listwę.</p>

Brak ładowania, brak komunikatu głosowego podczas ładowania, wskaźnik procentowy baterii nie miga lub poziom naładowania nie rośnie.	<p>1. Uszkodzona płytk PCB w bazie ładującej lub odłączony przewód sprężynowy w gnieździe ładowania – brak napięcia wyjściowego lub niewystarczające napięcie 5V po podłączeniu ładowarki (brak komunikatu głosowego przy napięciu poniżej 3V).</p> <p>2. Adapter nie jest prawidłowo podłączony lub nie pasuje do urządzenia.</p>	 	<p>1. Przlutuj ponownie przewód sprężynowy lub wymień płytkę PCB bazy ładującej.</p> <p>2. Wymień na odpowiedni adapter o napięciu wyjściowym 27–28V.</p>
	<p>Płytk stykowa ładowania na urządzeniu lub złącze ładowania w bazie mogą być skorodowane lub nadpalone, co powoduje słaby kontakt.</p> <p>Sprawdź, czy powierzchnia płytki stykowej i złącza ładowania nie jest utleniona lub zczerniona.</p>	 	<p>1. Wyczyść i wypoleruj powierzchnię płytki stykowej ładowania oraz złącza ładowania.</p> <p>2. Jeśli złącze ładowania jest uszkodzone, wymień bazę ładującą.</p>
	Bateria jest uszkodzona.		Wymień baterię.
	Obudowa głośnika lub płyta łącząca w urządzeniu są uszkodzone.		Wymień głośnik lub płytkę łączącą obudowy.
Funkcja samooczyszczania nie działa lub ikona samooczyszczania nie podświetla się.			Uruchom funkcję samooczyszczania po naładowaniu baterii powyżej 15%.
			Przlutuj ponownie przewód sprężynowy lub wymień płytkę PCB bazy ładującej.
			Wyczyść i wypoleruj powierzchnię płytki stykowej ładowania oraz złącza ładowania lub wymień je na nowe.

IM SET



VORSICHTSMAßNAHMEN

Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz auf Innenflächen bestimmt.

Die Installation, das Laden und die Verwendung dieses Produkts im Freien, in Badezimmern und in der Nähe von Schwimmbädern sind untersagt. Das Gerät sollte nicht von Personen mit körperlichen, sensorischen oder intellektuellen Beeinträchtigungen oder von Personen ohne angemessene Erfahrung und Kenntnisse (einschließlich Kinder) verwendet werden, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht einer Aufsichtsperson, um ihnen eine sichere Nutzung des Produkts zu ermöglichen.

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit diesem Produkt spielen.

Berühren Sie den Stecker oder irgendeinen Teil des Produkts nicht mit nassen Händen, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.

Bewegen Sie den Staubsauger nicht mithilfe des Netzkabels oder anderer Kabel, da dies sonst gefährlich sein kann. Wenn das Netzteil oder der Stecker beschädigt ist, starten Sie das Gerät nicht.

Während des Betriebs, wenn Sie einen Leck oder eine zu hohe Motor Temperatur sowie ungewöhnliche Geräusche wie übermäßige Überhitzung des Geräts, seltsame Geräusche, Geruch, schwache Saugleistung usw. bemerken, sollten Sie sofort den Betrieb einstellen.

Bitte verwenden Sie beim Laden das mitgelieferte Ladegerät, da andere Arten von Ladegeräten zu einem Batterieausfall führen können.

Wenn der Staubsauger längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie ihn aus und ziehen Sie den Stecker.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe oder auf brennbaren oder explosiven Oberflächen, da Brand- und Explosionsgefahr besteht.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von laufenden Kaminen und Heizkörpern, um Verformungen des Gerätegehäuses zu verhindern.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Absaugen von Substanzen mit hoher Temperatur (nicht gelöschter Zigarettenstummel, Streichhölzer oder glühende Asche usw.), ultrakleinen Substanzen (wie Kalk, Zement, Holzspäne, Gipsstaub, Asche, Kohlenstaub usw.), scharfen Splintern (wie Glas, Nägel, Stecknadeln usw.), gefährlichen Substanzen (wie Lösungsmittel, Entkalker usw.) und chemischen Substanzen (wie Säuren usw.), brennbaren und explosiven Flüssigkeiten (Benzin, alkoholische Produkte) sowie anderen Substanzen mit ungewissen physikalischen Eigenschaften. F

lecken mit starkem Fettgehalt, Viskosität oder Färbung wie Schuhcreme, Farbe, Pigmente usw. fallen nicht in den Anwendungsbereich des Staubsaugers.

Bitte beachten Sie die Anweisungen zur Verwendung von Reinigungsmitteln.

Das Hinzufügen einer großen Menge an Reinigungsmittel führt zu einer erhöhten Schaumproduktion während des Gebrauchs und kann in den Motor gelangen, was gefährlich sein kann. Bewahren Sie den Staubsauger außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Verwenden Sie kein Spannung, die nicht den Spezifikationen dieses Produkts entspricht, da dies zu Motorschäden führen kann.


Schütteln Sie das Gerät nicht auf und ab, schlagen Sie nicht plötzlich darauf, neigen Sie es nicht zur Seite und legen Sie es nicht flach auf den Boden.

Die Gehäuse des Geräts sowie die Bürste enthalten elektrische Komponenten, die nicht eingetaucht oder gespült werden dürfen, da dies das Risiko eines Brandes und eines Stromschlags durch Kurzschluss birgt. Das Gerät darf nicht ohne alle montierten Teile gestartet werden.

Stellen Sie vor dem Austausch des Aufsatzes sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

Nach Gebrauch des Geräts sollte der Schmutzwassertank gereinigt werden.


SCHEMA



Die Montage und Demontage des oberen Teils des Staubsaugers

Montage: Schieben Sie die Entriegelungstaste nach oben, setzen Sie das Verbindungsstück mit Druck in den Hauptkörper ein, Sie hören ein "Klicken", das eine erfolgreiche Installation signalisiert. Dann schieben Sie die Entriegelungstaste nach unten, um das Element zu sichern. (Abbildung ①)

Demontage: Schieben Sie die Entriegelungstaste nach oben und nehmen Sie das Element heraus. (Abbildung ②)



Montage und Demontage des Staubbehälters

Installieren Sie zuerst die Filterelemente. Richten Sie die Halteclips auf der Rückseite des Handstaubsaugers an der Aussparung des Staubbehälters aus und schließen Sie den Behälter vorsichtig. Sie hören ein „Klick“, das den erfolgreichen Zusammenbau bestätigt. (Abbildung ①)

An der Unterseite des Gehäuses (mit dem Akku) befinden sich zwei kleine, quadratische Öffnungen. Am oberen Teil des Staubbehälters befinden sich zwei Verriegelungstifte (Pins), die in diese Öffnungen eingesetzt werden müssen.

Um beide Teile miteinander zu verbinden, stellen Sie sie in einem geeigneten Winkel zueinander auf und schieben Sie sie so, dass die Pins reibungslos in die Öffnungen gleiten. Nachdem die Teile ausgerichtet sind, drücken Sie die Taste „Release“ – dies erleichtert das Einrasten der Verriegelungen in die Aufnahmen. Drücken Sie anschließend beide Teile fest zusammen, bis sie stabil verbunden sind.




Montage und Demontage des Wasserbehälters

Montage: Beginnen Sie damit, den unteren Teil des Wasserbehälters in die Halterung in der Gehäuseöffnung zu setzen, und drücken Sie dann den Behälter vorsichtig ein, bis Sie ein "Klick" hören.

(Abbildung 1).

Demontage: Halten Sie das Gehäuse mit einer Hand fest und drücken Sie mit der anderen Hand auf den Entriegelungsknopf des Behälters, dann ziehen Sie ihn heraus.

(Abbildung 2)




Montage und Demontage des Schmutzwasserbehälters

Montage: Beginnen Sie, indem Sie den unteren Teil des Behälters in die Position der Gehäuseöffnung stellen und dann den Behälter vorsichtig eindrücken. Sie werden ein "Klicken" hören, was bedeutet, dass er erfolgreich installiert wurde.

(Abbildung 1)

Demontage: Halten Sie das Gehäuse mit einer Hand fest und drücken Sie mit der anderen Hand den Entriegelungsknopf des Behälters, dann ziehen Sie ihn heraus.

(Abbildung 2)




Die Montage und Demontage der Wellenabdeckung

Montage: Richten Sie die Bürstenabdeckung an der Basis aus und drücken Sie sie nach unten. Nachdem Sie ein 'Klicken' gehört haben, ist die Montage erfolgreich.

(Abbildung 1)

Demontage: Um die Abdeckung zu entfernen, drücken Sie den Entriegelungsknopf an beiden Enden der Bürstenabdeckung und heben Sie sie nach oben, um sie abzunehmen.

(Abbildung 2)



Montage und Demontage der Welle

Montage: Halte den Griff am linken Ende der Bürste fest, richte das rechte Ende der Bürste mit der Bodenbürste aus, schiebe dann die Welle nach innen (automatische magnetische Anziehung) -> (Abbildung 1).

Demontage: Halte den Verbindungsstab der Welle fest und ziehe dann langsam die Bürste heraus. -> (Abbildung 2).




BENUTZUNG

Typ: Es wird empfohlen, vor dem Start den vollständigen Lade- und Entladevorgang durchzuführen, um die Genauigkeit des Stromversorgungsprogramms zu gewährleisten.

Befüllen des Tanks mit Wasser

Drücken und halten Sie die Entriegelungstaste des Tanks, um ihn herauszunehmen. Öffnen Sie den Tankdeckel und gießen Sie Wasser ein, ohne die maximale Wasserstandslinie zu überschreiten. Wenn eine gründlichere Reinigung erforderlich ist, wird empfohlen, Reinigungsmittel entsprechend zu dosieren. Decken Sie den Tankdeckel mit Wasser ab, stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt, und setzen Sie dann den Tank wieder in das Gehäuse ein.


- Fügen Sie keine undefinierten Spezialreinigungsmittel oder Desinfektionsmittel hinzu, um eine Korrosion des Geräts zu vermeiden.
- Fügen Sie kein heißes Wasser mit einer Temperatur über 60 Grad hinzu, um eine Deformation des Wasserbehälters zu vermeiden.



Benutzung

Vor der Verwendung stellen Sie sicher, dass alle Teile des Staubsaugers ordnungsgemäß installiert sind. Setzen Sie Ihren Fuß auf den oberen Deckel der Bodenbürste, kippen Sie das Gerät in den richtigen Winkel und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

- * Bitte entfernen Sie keine Handstaubsauger-Elemente während des Betriebs des Geräts.
- * Der Ladezustand wird nicht durch Drücken der Ein-/Aus-Taste aktiviert.
- * Neben der kontinuierlichen Beleuchtung der Stromanzeige während des Betriebs werden andere Symbole je nach aktuellem Modus automatisch aktiviert, während veraltete Modi deaktiviert bleiben.



Moduswechsel

Standardmäßig ist der intelligente Modus aktiviert. Drücken Sie die Modusschaltfläche, um den Modus anzupassen (intelligent, stark, Handstaubsaugen, Sterilisation - 4 Modi).

Ausschalten des Geräts

Wenn die Ein-/Aus-Taste während des Betriebs gedrückt wird, erscheint eine Sprachmeldung: "Ausschalten in", und das Gerät setzt seine Arbeit für 3 Sekunden fort.


Die Änderung des Modus



Befüllen mit Wasser und Ausgießen

Während des Betriebs, wenn das Wasser im Behälter für sauberes Wasser leer ist, gibt der Staubsauger einen akustischen Hinweis aus und es erscheint die Meldung auf dem Bildschirm: "Wasser im Behälter für sauberes Wasser fehlt, bitte Wasser nachfüllen".

In diesem Fall sollte das Gerät ausgeschaltet und sauberes Wasser nachgefüllt werden. Wenn andererseits das schmutzige Wasser im Behälter die obere Grenze erreicht, schaltet sich das Gerät automatisch aus und es erscheint eine akustische Meldung auf dem Bildschirm: "Der Behälter für schmutztes Wasser ist voll, bitte den Behälter entleeren", dann sollte das schmutzige Wasser aus dem Behälter gegossen und anschließend der Betrieb fortgesetzt werden.



Entleeren des Tanks mit schmutzigem Wasser


Drücken und halten Sie die Entleerungstaste, um das schmutzige Wasser abzulassen.

Halten Sie den Tank mit einer Hand fest und ziehen Sie ihn zusammen mit dem oberen Filterdeckel vorsichtig heraus (mit der anderen Hand). Nach dem Ablassen des schmutzigen Wassers setzen Sie den Tank wieder in das Gehäuse ein. Sie werden ein "Klicken" hören, was darauf hinweist, dass die Installation erfolgreich war.

Die Tanks und Filter müssen sofort nach Gebrauch gereinigt, getrocknet und wieder in das Gerät eingesetzt werden.

Gerät aufladen

Stellen Sie den Staubsauger senkrecht auf das Ladegerät; dann schließen Sie ein Ende des Netzteils an die Ladeöffnung des Ständers an und das andere Ende an die Steckdose zu Hause. Sie hören die Sprachnachricht "Laden gestartet", die Lade-LED blinkt und das Laden beginnt; nach dem vollständigen Laden leuchtet die 100% LED noch 30 Sekunden lang und erlischt dann.



Batteriegriff aufladen: Setzen Sie den Akku in den Batteriegriff ein, schließen Sie das Netzteil an, die rote LED leuchtet auf und das Laden beginnt, die grüne LED leuchtet nach dem vollständigen Laden auf.

SELBSTREINIGUNG UND TROCKNUNG

Der Staubsauger verfügt über 2 Reinigungsmodi: einen Kurzmodus (schnelle Selbstreinigung + Trocknung) und einen Langmodus (intensive Selbstreinigung + Trocknung), die dabei helfen, das Gerät sauber und einsatzbereit zu halten.

Kurzmodus: schnelle Selbstreinigung + Trocknung

Drücke kurz die Taste „Mode/Clean“, um die schnelle Selbstreinigung zu starten. In diesem Modus wird die Walze mit kaltem Wasser gespült und gedreht, um Schmutz und überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen. Nach Abschluss der Reinigung wechselt der Staubsauger automatisch in den Trocknungsmodus der Walze, der 4 bis 5 Stunden dauert.

Langmodus: intensive Selbstreinigung + Trocknung


Halte die Taste „Mode/Clean“ 3 Sekunden lang gedrückt, um die intensive Selbstreinigung zu starten. In diesem Modus wird die Walze mit wärmerem Wasser gründlich gereinigt, um Schmutz zu entfernen und das Wachstum von Bakterien sowie unangenehme Gerüche zu verhindern. Nach Abschluss des Zyklus wechselt das Gerät automatisch in den Walzentrocknungsmodus, der etwa 4–5 Stunden dauert.

Wenn du nur den Trocknungsmodus manuell starten möchtest, halte die Taste „On/Off“ für 3 Sekunden gedrückt. Das Gerät wechselt dann direkt in den Trocknungsmodus, der ebenfalls etwa 4–5 Stunden dauert.

DIE VERWENDUNG EINES HANDSTAUBSAUGERS

Vor der Verwendung stellen Sie sicher, dass alle Teile an ihrem Platz sind. Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste, um den Handstaubsauger zu starten und die Nutzung zu beginnen. Der Standardmodus ist standardmäßig eingestellt. Denken Sie daran, den Filter und den Staubbehälter zu reinigen. Sie können sie unter fließendem Wasser reinigen, warten, bis die Teile trocken sind, und sie dann wieder am Gerät anbringen.

Befestigen Sie eine der verfügbaren Düsen für den Handstaubsauger.





Montieren Sie das Rohr und die elektrische Bodenbürste.

FEHLERBEHEBUNG


Fehlertyp	Fehlercode	Fehlerbeschreibung	Gerätereaktion	Hinweise	Lösung
Ausfall der Saugturbine (Saugteil)	E1	Die Turbine meldet eine Blockierung oder Überhitzung, schaltet sich automatisch ab, Fehler BLDC_FG wird angezeigt	Fehlermeldung und Abschaltung	Warn-Dreieck blinkt	Überprüfen Sie den gesamten Luftkanal (z.B. ob der HEPA-Filter im Staubbehälter, der Schwamm im Schmutzwasserbehälter oder der Lufteinlass des Sauggeräts blockiert ist), um sicherzustellen, dass nichts den Luftstrom behindert.
Ausfall der Bürste (rotierender Teil)	F1	Stromüberlastung oder Kurzschluss der Bürste	Fehlermeldung und Abschaltung	Warn-Dreieck blinkt	Überprüfen Sie, ob die Walze der Bodenbürste blockiert ist.
Ausfall der Bürste (Saugteil)	F2	Stromüberlastung oder Kurzschluss einer anderen Bürste	Fehlermeldung und Abschaltung	Warn-Dreieck blinkt	Überprüfen Sie, ob sich Haare in der Bürste verfangen haben, die eine Blockierung verursachen könnten.
Fehler des Schmutzwasserbehälters	F0	Schmutzwasserbehälter nicht erkannt	Fehlermeldung und Abschaltung	Warn-Dreieck blinkt	Überprüfen Sie die drei Kontakte im Schmutzwasserbehälter auf mögliche Oxidation (wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab, um zu prüfen, ob sie einwandfrei funktionieren).
Überhitzungsschutz des Akkus	PH	Überhitzung des Akkupakets, Ladevorgang wird gestoppt	Rückkehr zum Normalzustand nach dem Abkühlen, Ladevorgang wird fortgesetzt	-	Mögliche Ursache: Sofortiges Laden nach Beendigung der Arbeit kann die Temperatur der Zellen im Akku erhöhen. Nach ausreichender Abkühlung sollte das Gerät wieder normal funktionieren.
Verbindungsfehler mit der Basis	CO	Keine Kommunikation mit der Basis	Fehler wird behoben, sobald die Verbindung wiederhergestellt ist	-	Überprüfen Sie, ob das Kabel vom Ladeanschluss getrennt wurde (keine Kommunikation mit der Ladestation). Prüfen Sie die Stromversorgung, indem Sie die Ausgangsspannung messen – sie sollte 27V betragen. Die Ladekontakte (am Gerät oder am Anschluss) können durch Feuchtigkeit korrodiert sein. Wischen Sie sie vorsichtig mit einem Tuch ab, um die Leitfähigkeit wiederherzustellen. Kommunikationsstörungen können im 6-poligen Kabel an drei kritischen Stellen auftreten: an der oberen Abdeckung des Geräts, am Staubbehältermodul und an der Verbindung zur Haupteinheit.

Fehlerbehebung und Abhilfemaßnahmen

Fehlerbehebung	Mögliche Fehlerursachen	Bildliche Darstellung	Abhilfemaßnahmen
<p>1. Nach dem Ausschalten und der Selbstreinigung tropft beim Anheben Schmutzwasser aus dem Gerät.</p> <p>2. Der Staubsauger saugt kein Wasser auf.</p>	<p>1. Die Saugöffnung der Hauptbürste ist durch Schmutz blockiert.</p> <p>2. Das Rohr des Geräts ist durch Schmutz verstopft.</p> <p>3. Die rote Klappe des Schmutzwasserbehälters ist durch Schmutz blockiert.</p>	 <p>① ② ③</p> <p>① rote Teil ist die Klappe (Abdeckung), die das Wasser zurückhält.</p>	Reinigen Sie diese Teile mit einer Bürste.
	<p>Die Schwämme 1 und 2 im Schmutzwasserbehälter sind nass, was die Saugkraft verringern kann.</p> <p>Der HEPA-Filter und das Metallgitter sind verstopft, was ebenfalls die Saugkraft reduziert.</p> <p>2.1. Bei der Verwendung des Staubsaugers für trockenen Schmutz kann sich der Behälter mit einer großen Menge Staub füllen, was den HEPA-Filter und das Metallgitter blockieren kann.</p> <p>2.2. Wenn der HEPA-Filter nach der Reinigung nicht vollständig getrocknet wird und sofort verwendet wird, kann er leicht verstopfen.</p>		<p>1. Ersetzen Sie Schwamm 1 und 2 durch neue.</p>  <p>Schwamm 2 Schwamm 1</p> <p>2. Ersetzen Sie das HEPA-Filterset oder reinigen Sie den HEPA-Filter und das Metallgitter. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der HEPA-Filter nach der Reinigung vollständig trocken ist, bevor Sie ihn erneut verwenden.</p> 
	<p>Wenn die Halterung für den Schwamm im Schmutzwasserbehälter nach der Reinigung nicht wieder eingebaut wird, kann dies zu einer undichten Verbindung zwischen dem Behälter und dem Gerätekorpus führen, was einen Luftaustritt und eine Verringerung der Saugkraft zur Folge hat.</p>		<p>Bringen Sie die Halterung für den Schwamm erneut an.</p> <p>Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Schwamm trocken bleibt.</p>
	<p>Der flexible Schlauch ist beschädigt.</p>		Ersetzen Sie den flexiblen Schf
	<p>Die Ansammlung großer Mengen an Staub oder Schmutz im Motor kann zu dessen Abnutzung und zu einer Verringerung der Saugkraft führen.</p> <p>Wenn das Gerät angehoben wird, bevor es vollständig ausgeschaltet ist, kann Wasser in den Schläuchen verbleiben und nicht vollständig aufgesaugt werden, was zu Rückfluss und Tropfen führen kann.</p>	 <p>How to turn off the machine and lift machine when shutdown complete</p> 	<p>Ersetzen Sie das Motorset.</p> <p>Weisen Sie den Benutzer an, das Gerät beim Ausschalten zunächst zurückzuziehen (siehe Video zum Ausschalten des Geräts) und es erst nach dem Ablauf der Abschaltverzögerung und dem vollständigen Stillstand in die aufrechte Position zu bringen. Dies verhindert effektiv das Austreten von Wasser aus den Schläuchen oder der Abdeckung der rotierenden Bürste.</p>
<p>Während des normalen Gebrauchs wird das Wasser in den Staubbehälter gesaugt.</p>	<p>Die Schwämme 1 und 2 im Schmutzwasserbehälter können nach der Reinigung des Behälters nass sein oder nicht richtig getrocknet werden. Dies kann dazu führen, dass während des Gebrauchs Wasser in den Staubbehälter gesaugt wird.</p> <p>Wenn der Schmutzwasserbehälter fast voll ist und das Gerät in flacher Position (180°) verwendet wird, kann eine Sprachmeldung erscheinen: „Der Schmutzwasserbehälter ist voll“. Wenn das Gerät nicht rechtzeitig ausgeschaltet und angehoben wird oder flach auf den Boden gelegt wird, kann Wasser aus dem Schmutzwasserbehälter in den Staubbehälter gelangen.</p>		<p>Ersetzen Sie den Schwamm oder nehmen Sie ihn heraus, waschen und trocknen Sie ihn gründlich.</p>
<p>Großer Wasserfleck auf dem Boden.</p>	<p>Die Bürstenwalze ist abgenutzt oder gealtert, was zu einer schlechten Wasseraufnahme führt.</p> <p>Die weiche Gummileiste der unteren Bürste ist verformt oder beschädigt.</p>		<p>Ersetzen Sie die Walze durch eine neue.</p> <p>Ersetzen Sie die untere weiche Gummileiste.</p>

Kein Ladevorgang, keine Sprachausgabe während des Ladevorgangs, der prozentuale Batteriestand blinkt nicht oder der Ladezustand steigt nicht an.	Defekte PCB-Platine in der Ladestation oder abgetrenntes Federkabel in der Ladebuchse – keine Ausgangsspannung oder unzureichende Spannung (5V) nach Anschluss des Ladegeräts (keine Sprachausgabe bei einer Spannung unter 3V). Adapter ist nicht korrekt angeschlossen oder passt nicht zum Gerät.			<ol style="list-style-type: none"> Löten Sie das Federkabel erneut oder ersetzen Sie die PCB-Platine der Ladestation. Verwenden Sie einen geeigneten Adapter mit einer Ausgangsspannung von 27–28V.
	Die Kontaktplatte am Gerät oder der Ladeanschluss an der Basis kann korrodiert oder verschmort sein, was zu schlechtem Kontakt führt. Überprüfen Sie, ob die Oberfläche der Kontaktplatte und des Ladeanschlusses oxidiert oder geschwärzt ist.			<ol style="list-style-type: none"> Reinigen und polieren Sie die Oberfläche der Ladekontaktplatte und des Ladeanschlusses. Wenn der Ladeanschluss beschädigt ist, ersetzen Sie die Ladestation.
	Der Akku ist beschädigt.			Ersetzen Sie den Akku.
	Das Lautsprechergehäuse oder die Verbindungsplatine im Gerät ist beschädigt.			Ersetzen Sie den Lautsprecher oder die Verbindungsplatine des Gehäuses.
Die Selbstreinigungsfunktion funktioniert nicht oder das Symbol für die Selbstreinigung leuchtet nicht auf.				Starten Sie die Selbstreinigungsfunktion, nachdem der Akku über 150% geladen ist.
				Löten Sie das Federkabel erneut oder ersetzen Sie die PCB-Platine der Ladestation.
				Reinigen und polieren Sie die Oberfläche der Ladekontaktplatte und des Ladeanschlusses oder ersetzen Sie sie durch neue.

INCLUDED IN THE SET



PRECAUTIONS

The device is intended for indoor use only. It is prohibited to install, charge, and use this product outdoors, in bathrooms, and near pools.

The device should not be used by individuals with physical, sensory, or intellectual disabilities, or by individuals without adequate experience and knowledge (including children), unless supervised by a guardian to ensure their safe use of the product. Do not allow small children to use this product as a toy.

Do not touch the plug or any part of the product with wet hands to avoid the risk of electric shock. Do not move the vacuum cleaner using the power cord or other cables, as this may pose a danger. If the power adapter or plug is damaged, do not operate the device.

During use, if you notice leakage or excessively high motor temperature and unusual sounds such as device overheating, strange noises, odor, weak suction, etc., immediately discontinue use.

When charging, please use the charger provided in the set, other types of chargers may cause battery failure. If the vacuum cleaner will not be used for a long time, turn off the power and disconnect the power adapter. Do not use the device near or on flammable or explosive surfaces, as there is a risk of fire and explosion. Do not use the device near operating fireplaces and heaters to prevent deformation of the device casing.

Do not use the device to vacuum substances at high temperatures (unextinguished cigarette butts, matches, or glowing ash, etc.), ultrafine substances (such as lime, cement, wood chips, gypsum powder, ash, coal powder, etc.), sharp fragments (such as glass, nails, pins, etc.), hazardous substances (such as solvents, descaling agents, etc.), and chemicals (such as acids, etc.), flammable and explosive liquids (gasoline, alcohol products), and other substances with uncertain physical properties. Stains with strong grease, viscosity, or coloring, such as shoe polish, paint, pigments, etc., are not covered by the vacuum cleaner's scope of use.


Please follow the instructions regarding cleaning agents. Adding a large amount of detergent will increase foam production during use and may penetrate the motor, which can be dangerous. Store the vacuum cleaner out of the reach of children. Do not use a voltage that does not correspond to the specifications of this product, as this may damage the motor.

Do not shake the device up and down, do not strike it forcefully, do not tilt it sideways, and do not lay it flat on the floor.

The housing of the device, as well as the brush, contains electrical components; they should not be immersed or rinsed, as there is a risk of fire and electric shock due to a short circuit.

Do not operate the device without all components installed. Before replacing the attachment, ensure that the device is turned off. After using the device, the dirty water tank should be cleaned.

DIAGRAM



Assembly and disassembly of the vacuum cleaner's top unit

Assembly: Slide the release button upwards, insert the connecting part into the main body with pressure, you will hear a "click", indicating successful installation. Then slide the release button downwards to secure the component.

(Diagram ①)

Disassembly: Slide the release button upwards and remove the component.

(Diagram ②)

Assembly and disassembly of the dust container

First, install the filter elements.

Align the clips on the back of the handheld vacuum cleaner with the slot of the dust container, and gently close the container. You will hear a "click" indicating successful assembly. (Figure ①)

On the bottom part of the housing (with the battery) there are two small, square openings.

On the upper part of the dust container there are two locking pins that must fit into these openings.

To connect both parts, position them at the correct angle and slide them so that the pins smoothly fit into the openings. Once the parts are aligned, press the "Release" button – this will make it easier for the pins to lock into place.

Then press the entire unit together until both parts are firmly connected.




Disassembly: If you want to remove the dust container, press the release button to detach it. (see Figure ②)

Assembly and disassembly of the clean water tank

Assembly: Begin by placing the bottom part of the clean water tank into the support hole in the housing, then gently press the tank until you hear a click. (Diagram 1)

Disassembly: Hold the housing with one hand and press the tank release button with the other hand, then pull it out.

(Diagram 2)




Assembly and disassembly of the dirty water tank

Assembly: First, place the bottom part of the tank in the opening support position of the housing, then gently press the tank. You will hear a "click," indicating that it has been successfully installed.

(Diagram 1)

Disassembly: Hold the housing with one hand, press the tank release button with the other hand, then pull it out.

(Diagram 2)




Assembly and disassembly of the roller cover

Assembly: Align the brush cover to the base and press down. After hearing a click, the assembly will be successful.

(Diagram 1)

Disassembly: To remove the cover, press the brush cover release button on both ends and lift it upwards to remove.

(Diagram 2)



Assembly and disassembly of the roller

Assembly: Grab the connecting rod at the left end of the brush, align the right end of the brush with the floor brush, then slide the roller inside (automatic magnetic attraction) -> (Diagram 1).

Disassembly: Grab the connecting rod of the roller, then slowly pull out the brush. -> (Diagram 2).



USAGE

Tip: Before starting, it is recommended to perform a full charging and discharging cycle to ensure the accuracy of the power program.


Filling the water tank:

Press and hold the tank release button to remove it.

Open the tank cover and pour water, ensuring not to exceed the maximum water level line. If more thorough cleaning is required, it is recommended to add a cleaning agent in the appropriate proportions.

Close the water tank cover, ensuring it is in place, then place the tank back onto the housing.

- Do not add unspecified special cleaning agents or disinfectants to avoid damaging the device.
- Do not add hot water above 60 degrees Celsius to avoid distorting the water tank.




Usage

Before use, ensure that all vacuum cleaner parts are properly installed.

Place your foot on the top cover of the floor brush, tilt the device at the appropriate angle, then press the power button.

Do not remove handheld vacuuming elements while using the device. Charging status will not be initiated by pressing the power on/off button. In addition to the continuous illumination of the power indicator LED during operation, other icons will automatically light up depending on the current mode, while inactive modes will remain off.




Mode switching

By default, the intelligent mode is activated. Press the mode switch button to adjust the mode (intelligent, strong, vacuuming, sterilization - 4 modes).


Turning off the device

When the power button is pressed during operation, a voice message will appear: "shutting down in," and the machine continues to operate for 3 seconds.



Filling with water and emptying

During use, when the water in the clean water tank runs out, the vacuum cleaner will emit an audible alert and display a message on the screen: "The clean water tank is empty, please refill with water." At this point, you should turn off the device and refill it with clean water. Conversely, when the dirty water in the tank reaches the upper limit, the device will automatically shut off, and an audible alert will sound along with a message on the screen: "The dirty water tank is full, please empty the tank." In this case, you should empty the dirty water from the tank and then continue use.



Emptying the Dirty Water Tank

Press and hold the tank removal button to drain the dirty water.


Hold the tank with one hand and gently pull it out along with the top filter cover (using your other hand). After emptying the dirty water, reattach the tank to the housing; you'll hear a "click" indicating successful installation.

You should clean the tank and filters immediately after use, dry them thoroughly, and place them back into the device.

Charging the Device

Place the vacuum cleaner vertically on the charging stand; then connect one end of the power adapter to the charging port on the stand and the other end to a socket in your home.

You will hear a voice prompt saying "charging started," the charging indicator light will flash, indicating that charging has begun; once fully charged, the 100% indicator light will stay on for another 30 seconds, then turn off.



Charging the Battery Grip: Insert the battery into the battery charging slot in the grip, connect the power adapter, the red indicator light will turn on indicating charging has begun, and the green light will illuminate once fully charged.

SELF-CLEANING AND DRYING

The vacuum cleaner is equipped with two modes: a short mode (fast self-cleaning + drying) and a long mode (deep self-cleaning + drying), which help keep the device clean and ready for use.

Short Mode: Fast Self-cleaning + drying

short press "mode/clean" button to activate fast self-cleaning, in this mode, the roller is rinsed with cold water and spun to remove dirt and excess moisture. After self-cleaning is completed, the vacuum automatically switches to roller drying mode, it lasts 4-5 hours


Long Mode: Deep self-cleaning + drying

Long press 3 seconds Mode/Clean button to activate deep self-cleaning, in this mode, higher temperatures water to thoroughly clean the roller, preventing bacterial growth and unpleasant odors. After the self-cleaning cycle is completed, the vacuum automatically switches to the roller drying mode, which lasts about 4-5 hours.

You wish to activate the drying mode manually, simply press and hold the On/Off button for 3 seconds. The device will then enter the drying mode directly, which also lasts approximately 4-5 hours.

USING THE HANDHELD VACUUM CLEANER



Before use, make sure all parts are in place. Press the power on/off button to start the handheld vacuum cleaner and begin using it; the default mode is set to standard. Remember to clean the filter and dustbin. They can be cleaned under running water, allow the components to dry, and then reassemble them into the device.



TROUBLESHOOTING

Error Type	Error Code	Error Description	Device Reaction	Indicator	Solution
Failure of the suction turbine (suction unit)	E1	The turbine detects a blockage or overheating, shuts down automatically, and displays the error BLDG_FG.	Error message and shutdown	Warning triangle blinks	Check the entire air duct (e.g., whether the HEPA filter in the dust container, the sponge in the dirty water tank, or the air inlet of the suction unit is blocked) to make sure nothing is obstructing the airflow.
Brush failure (rotating part)	F1	Current overload or short circuit of the brush	Error message and shutdown	Warning triangle blinks	Check if the roller of the floor brush is blocked.
Brush failure (suction unit)	F2	Current overload or short circuit of another brush	Error message and shutdown	Warning triangle blinks	Check if hair is tangled in the brush, which could be causing a blockage.
Dirty water tank error	F0	Dirty water tank not detected	Error message and shutdown	Warning triangle blinks	Check the three contacts in the dirty water tank for possible oxidation (wipe them with a damp cloth to ensure they function properly).
Battery overheating protection	PH	Battery pack overheating, charging process is stopped	Returns to normal after cooling down, charging continues	-	Possible cause: Charging immediately after operation may raise the temperature of the battery cells. After sufficient cooling, the device should function normally again.
Connection error with the base	CO	No communication with the base	The error is resolved as soon as the connection is restored	-	Check whether the cable has been disconnected from the charging part (no communication with the charging station). Check the power supply by measuring the output voltage – it should be 27V. The charging contacts (on the device or the connector) may be corroded due to moisture. Wipe them gently with a cloth to restore conductivity. Communication issues may occur in the 6-pin cable at three critical points: on the top cover of the device, at the dust container module, and at the connection to the main unit.

Troubleshooting and Corrective Measures

Troubleshooting	Possible Causes of the Error	Visual Representation	Corrective Measures
<p>1. Dirty water drips from the device when lifted after switching off and self-cleaning.</p> <p>2. The vacuum cleaner does not pick up any water.</p>	<p>The suction opening of the main brush is blocked by debris.</p> <p>The device's tube is clogged with dirt.</p> <p>The red flap of the dirty water tank is blocked by debris.</p>		Clean these parts with a brush.
	<p>The sponges 1 and 2 in the dirty water tank are wet, which may reduce suction power.</p> <p>The HEPA filter and the metal mesh are clogged, which also reduces suction power.</p> <p>2.1. When using the vacuum cleaner for dry debris, the container can fill up with a large amount of dust, which may block the HEPA filter and the metal mesh.</p> <p>2.2. If the HEPA filter is not completely dry after cleaning and is used immediately, it can easily become clogged.</p>		<p>1. Replace sponges 1 and 2 with new ones.</p>  <p>2. Replace the HEPA filter set or clean the HEPA filter and the metal mesh.</p> <p>Note: Make sure the HEPA filter is completely dry before using it again after cleaning.</p> 
	<p>If the sponge holder in the dirty water tank is not reinstalled after cleaning, this can cause a loose connection between the tank and the device body, leading to air leakage and reduced suction power.</p>		<p>Reattach the sponge holder.</p> <p>Note: Make sure the sponge remains dry.</p>
	<p>The flexible hose is damaged.</p>		Replace the flexible hose.
	<p>The accumulation of large amounts of dust or debris in the motor can cause wear and reduce suction power.</p>		Replace the motor set.
	<p>If the device is lifted before it is completely turned off, water may remain in the hoses and not be fully suctioned out, which can lead to backflow and dripping.</p>		<p>Instruct the user to pull the device backward when turning it off (see the shutdown instruction video), and only move it into an upright position after the shutdown delay has completed and all parts have come to a full stop. This effectively prevents water from leaking from the hoses or the rotating brush cover.</p>
<p>During normal use, the water is suctioned into the dust container.</p>	<p>Sponges 1 and 2 in the dirty water tank may remain wet or may not dry properly after cleaning the tank. This can cause water to be suctioned into the dust container during use.</p>		Replace the sponge or remove it, wash it, and dry it thoroughly.
	<p>If the dirty water tank is nearly full and the device is used in a flat position (180°), a voice prompt may appear: "The dirty water tank is full." If the device is not turned off and lifted in time, or if it is laid flat on the floor, water from the dirty water tank may flow into the dust container.</p>		
<p>Large water stain on the floor.</p>	<p>The brush roller is worn out or aged, resulting in poor water absorption.</p>		Replace the roller with a new one.
	<p>The soft rubber strip of the lower brush is deformed or damaged.</p>		Replace the lower soft rubber strip.

No charging, no voice prompt during charging, the battery percentage does not blink, or the charge level does not increase.	Defective PCB board in the charging station or disconnected spring cable in the charging socket – no output voltage or insufficient voltage (5V) after connecting the charger (no voice prompt if the voltage is below 3V). The adapter is not properly connected or is incompatible with the device.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Resolder the spring cable or replace the PCB board of the charging station. 2. Use a suitable adapter with an output voltage of 27–28V.
	The contact plate on the device or the charging port on the base may be corroded or burnt, resulting in poor contact. Check whether the surface of the contact plate and the charging port is oxidized or blackened.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Clean and polish the surface of the charging contact plate and the charging port. 2. If the charging port is damaged, replace the charging station.
	The battery is damaged.			Replace the battery.
	The speaker housing or the connection board inside the device is damaged.			Replace the speaker or the device's connection board.
The self-cleaning function does not work, or the self-cleaning icon does not light up.				Start the self-cleaning function once the battery is charged above 15%.
				Resolder the spring cable or replace the PCB board of the charging station.
				Clean and polish the surface of the charging contact plate and the charging port, or replace them with new ones.

air essence